Recal | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
calor solar bio aire

UniClima

CONTROLADOR TEMPERATURA MANUAL SIMPLE 14.1

1. INSTALACIÓN PASO A PASO



2. DIAGRAMA CABLEADO